

MIKROFON CB

DUAL MIKE

MIKROFON BLUETOOTH

SZYBKI PRZEWODNIK

MIDLAND

CB MICROPHONE

DUALMIKE

BLUETOOTH MICROPHONE



QUICKGUIDE

EN

DUAL MIKE Z APLIKACJĄ CBTALK

Pobierz aplikację CBTalk dla Android/iOs

PTT CBTALK

Wciśnij i rozmawiaj przez CBTalk

ZMAIANA KANAŁÓW PRZEZ CBTALK

Kanał w górę

Kanał w dół

LED

Włącz:

Niebieski przez 3 sek.

Wyłącz:

Czerwony przez 3 sek.

Parowanie:

Niebieski i czerwony naprzemiennie

Smartfon sparowany z Dual Mike:

Niebieski migający

Nieudane parowanie smartfonu

Czerwony migający

ŚWIETLNY PIERŚCIEŃ

Domyślny kolor:

Niebieski migający (można ustawić przez aplikację CBTalk)

Połączenie przychodzące:

Biały ciągły

Niski stan zasilania:

Czerwony migający

Wciśnięty PTT CB:

Żółty ciągły


DUAL MIKE WITH CBTALK APP

Download the CBTalk APP
Android/iOs



PTT CBTALK

Push and talk into CBTalk



CHANGE A CHANNEL ON CBTALK



LED



Turning ON:
Blue led 3 sec.



Turning OFF:
Red led 3 sec.



Pairing:
Red and blue leds alternate



Smartphone paired to Dual Mike:
Blue led blinking



Smartphone's pairing not
successful: red led blinking

LIGHT RING



Default color:
blinking blue (it will be set through
the CBTalk APP)



Incoming call:
Steady white



Low battery:
blinking red



PTT CB pressed:
Steady yellow

Importowane przez **ALAN TELEKOMUNIKACJA SP Z O.O.**
Jawczyce, Poznańska 64, o5-850 Ożarów Maz.
Przeczytaj dokładnie instrukcję przed uruchomieniem urządzenia.

Pełną instrukcję i inne informacje można pobrać ze strony producenta
www.midlandeurope.com



Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL srl
Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italia.
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL srl
Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italy.
Read the instructions carefully before installation and use.

Vertrieb durch: **ALAN ELECTRONICS GmbH**
Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland.
Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.

Importado por: **MIDLAND IBERIA, SA**
C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España.
Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.


Importé par: **ALAN FRANCE S.A.R.L.**
5, Rue Ferrie, Zac les Portes du Vexin 95300 Ennery - France.
Avant l'utilisation, lire les instructions.

To download the complete user manual and for information about the warranty
please visit www.midlandeurope.com

ELEMENTY DUAL MIKE

1. Głośność –
2. Dioda LED
3. Głośność+
4. Przycisk wielofunkcyjny
5. Kanał w górę, kanał w dół (CBTalk)
6. Głośnik
7. Gniazdo USB do ładowania i aktualizacji
8. Świetlny pierścień
9. PTT CB
10. PTT CBTalk
11. Złącze
 - 4 Pin 48 (C1283)
 - 4 Pin (C1283.01)
 - 6 Pin (C1283.02)
12. USB do ładowania

DUALMIKE OVERVIEW



UŻYTKOWANIE

Usuń oryginalny mikrofon ze swojego radia
i podłącz DUALMIKE

AL.-DUAL
Kod C1403 (opcjonalnie)

WŁĄCZ

Włączenie
Dioda świeci niebiesko 3 sek.


WYŁĄCZ

Wyłączenie
Dioda świeci na czerwono 3 sek.

UZYWANIE DUALMIKE Z RADIEM CB

PTT CB
Wciśnij i mów w stronę mikrofonu

Żółty pierścień świetlny



POWER ON



Power On

Led steady blue 3 sec.


POWER OFF



Power Off

Led steady red 3 sec.

USING DUAL MIKE WITH YOUR CB RADIO



PTT CB

Press and talk towards the microphone



Yellow Light ring

UŻYWANIE DUALMIKE ZE SMARTFONEM

DZWONNIENIE BEZ UŻYWANIA RĄK

WCIŚNIJ
RAZEM

Odbieranie połączenia
Biały pierścień świetlny

PAROWANIE 1

Parowanie
Czerwony i niebieski miga przemiennie
przez 3 sek.

Kończenie połączenia

PAROWANIE 2

Połączony
(Telefon połączony)

Odrzucanie połączenia

Niebieski miga 3 sek.

Biały pierścień świetlny

GŁOŚNOŚĆ

VOL + WOL -

Bop
(maks. Głośność bip)

Wybieranie głosowe

USING DUAL MIKE WITH SMARTPHONES

3
sec.

PRESS
TOGETHER



PAIRING 1

Pairing

Red and blue leds alternately
blink 3 sec.



PAIRING 2

Connected
(Telephone connected)

Blue led blinking 3 sec.

AUDIO VOLUME



Bop
(max vol. Beep)

HAND-FREE PHONE CALLS

To answer a call

White light ring



To end a call

To reject an incoming call
White light ring



To make a voice dial

